KENWOO

KFC-WS12

FLAT SUBWOOFER

INSTRUCTION MANUAL

HAUT-PARLEUR D'EXTRÊME GRAVE PLAT

MODE D'EMPLOI

ALTAVOZ DE SUBGRAVES PLANO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Kenwood Corporation

B61-1331-00 (MND)

Installation

- 1. Place the supplied template on the panel and then mark the hole positions.
- 2. Cut open a large hole and make screw holes.
- 3. Peel off the covering sheet from the spacer, and attach the spacer on the back of the speaker flange so that the flange is completely covered.

Installation

- 1. Placer le gabarit fourni sur le panneau et marquer les positions des trous.
- 2. Découper un trou de grande dimension et percer trous pour les vis.
- 3. Retirez la feuille de protection placée sur la bande et fixez cette bande sur le bord arrière du haut-parleur de manière qu'il soit entièrement couvert.

Instalación

- 1. Ponga la plantilla suministrada en el panel y luego marque las posiciones de los agujeros.
- 2. Haga un agujero grande y agujeros para los tornillos.
- 3. Desprenda la cubierta del espaciador y coloque el espaciador en la parte posterior de la brida del altavoz para que la brida quede cubierta completamente.

Note: Observe the following cautions to prevent damage to the speakers. You cannot input the same power as "peak power" continually

- When the volume is set too high, the sound may be distorted or abnormal. Reduce the volume promptly in case of such phenomena.
- · While the listening volume is set to a high level, do not load or eject a disc or cassette tape or operate the selector and power switches of the amplifier.

Remarque: Respecter les consignes suivantes pour éviter que les haut - parleurs ne soient endommagés.

- Vous ne pouvez pas régler une puissance identique à la "puissance crête" de façon continue · Si le niveau de sortie est trop puissant, les sons peuvent étre déformés ou anormaux. Réduire le niveau de sortie aussitôt que l'on constate ce phénomène.
- · Si le niveau de sortie a été réglé à une valeur élevée, ne pas mettre en place ou éjecter un disque ou une cassette, ne pas agir sur les sélecteurs ou l'interrupteur d'alimentation de l'amplificateur.

Nota: Tome las precauciones siguientes para evitar estropear los altavoces.

- No es posible suministrar la misma potencia como "potencia máxima" continuamente.
- Cuando ajuste un volumen demasiado alto, el sonido podrá distorsionarse o no ser normal. Reduzca rápidamente el volumen en este caso.
- · Mientras el volumen de escucha esté ajustado a un nivel alto, no introduzca ni expulse un disco o un casete, ni utilice los selectores ni el interruptor de la alimentación del amplificador.

IMPORTANT SAFEGUARDS

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

AVISOS IMPORTANTES

1. Suffocation

After taking the unit out of the polyethylene bag, be sure to dispose of the polyethylene bag out of the reach of children. Otherwise, they may play with the bag, which could cause hazard of suffocation

2. Power supply voltage

Connect the illumination lampequipped speakers to DC 12V, negative ground.

3. Water and moisture

Do not install the speakers in locations which may be subject to water or

4. Dust and unstable locations Do not install the speakers in unstable

locations or locations subject to dust. 5. Modification Do not attempt to open or modify the

unit, for this could cause fire hazard or

malfunction. 6. Cleaning Do not use gasoline, naphtha, or any type of solvent to clean the speakers. Clean by wiping with a soft, dry cloth.

7. Malfunction In the event the unit generates smoke or abnormal smell or no sound comes out from the speaker, immediately switch the power OFF. After this, please contact your dealer or nearest . service station ás soon as possible.

1. Etouffement

Après avoir retiré l'appareil du sac de polyéthylène, bien placer ce dernier hors de la portée des enfants. S'ils jouent avec ce sac, un risque d'étouffement est possible

2. Tension d'alimentation

Raccorder les haut-parleurs munis d'in éclairage sur 12 V CC, mise à la terre négative.

3. Eau et humidité Ne pas installer les haut-parleurs dans

des endroits où ils peuvent être exposés à de l'eau ou à l'humidité.

4. Poussière et endroits instables Ne pas installer les haut-parleurs dans des endroits instables ou exposés à de

la poussière 5. Modification Ne pas essayer de démonter ni de

modifier l'appareil car ceci risque de provoquer un risque d'incendie ou un fonctionnement incorrect. 6. Nettoyage

Ne pas utiliser d'essence, de naphte ni de diluant pour nettoyer les hautparleurs. Les nettoyer avec un chiffon doux et sec

7. Mauvais fonctionnement

Dans le cas où l'appareil dégage de la fumée ou une odeur anormale, ou si aucun son ne provient du hautparleur, couper immédiatement l'alimentation. Contacter ensuite votre concessionnaire ou centre de service le plus proche le plus rapidement pos-

your safety.

1. Asfixia

Attention: Lire attentivement cette page pour votre sécurité.

Caution: Read this page carefully to keep

Precaución: Para su seguridad, lea con atención esta página.

Después de sacar la unidad de la bolsa de polietileno, asegúrese de poner la bolsa de polietileno donde no puedan alcanzarla los niños. De otra forma, éstos podrían jugar con la bolsa y se

podría producir un peligro de asfixia. **2. Tensión de alimentación**

Conecte los altavoces equipados con lámpara de iluminación a una batería de 12 V CC con puesta a masa negati-

3 Agua y humedad

No instale los altavoces en lugares sometidos al agua o a la humedad

4. Polvo y ubicaciones inestables No instale los altavoces en lugares


inestables ni en lugares donde haya polvo. **5. Modificación**

No trate de abrir ni modificar la unidad porque podría producirse un peligro

de incendio o una avería. No utilice gasolina, nafta ni ningún

otro tipo de disolvente para limpiar los altavoces. Límpielos con un paño suave y seco.
7. Fallo de funcionamiento

En caso de que la unidad genere humos u olores anormales o no genere sonido a través del altavoz, desconecte inmediatamente la alimenta ción. Después, consulte con su concesionario o centro de reparaciones más cercano tan pronto como sea posible






Fig. 1-1 Figura 1-1

System connections

First, check the power of the amplifier. If the power of the amplifier is higher than the subwoofer's rated input power, increase the number of subwoofers so that the power fed to each subwoofer is lower than its rated input power, or lower the sensitivity of the amplifier. Supplying power greater than its rated input power of the subwoofer will cause noise and/or breakage. Also, if using multiple subwoofers, be careful about the total impedance. Change the connecting pattern of the speakers according to the capable impedance of the amplifier.

Raccordement de l'ensemble

Vérifier d'abord la puissance de l'amplificateur. Si la puissance de l'amplificateur est plus élevée que la puissance d'entrée nominale du subwoofer, augmenter le nombre de subwoofers de façon à ce que la puissance par subwoofer soit inférieure à la puissance d'entrée nominale, ou inférieure à la sensibilité de l'amplificateur. Le fait d'appliquer une puissance supérieure à la puissance d'entrée nominale du subwoofer va créer des parasites et/ou provoquer une panne. Aussi, en cas d'utilisation de plusieurs subwoofers, surveiller l'impédance totale. Modifier le schéma de connexion des haut-perleurs en fonction de l'impédance de l'amplifica-

Conexiones del sistema

Primero, compruebe la potencia del amplificador. Si la potencia del amplificador es mayor que la potencia de entrada nominal del altavoz de frecuencias ultrabajas (subwoofer), aumente el número de altavoces de frecuencias ultrabajas de manera tal que la potencia por cada altavoz sea menor que la potencia de entrada nominal, o menor que la sensibilidad del amplificador. El suministro de una potencia mayor que la potencia de entrada nominal del altavoz de frecuencias ultrabajas causará ruido y/o ruptura. Asimismo, si usa múltiples altavoces de frecuencias ultrabajas, tenga cuidado con la impedancia total. Cambie el patrón de conexión de los altavoces según la capacidad de impedancia del amplificador.

Fig. 2-2 Figura 2-2

■ Series Wiring Montage en série Cableado en serie






Fig. 2-1 Figura 2-1

■ Series-Parallel Wiring Montage en série-parallèle Cableado en serie-paralelo




Fig. 2-3 Figura 2-3

- Use a crossover network of your choice with an appropriate cut-off frequency.
- · Utiliser un réseau de recouvrement de votre choix ayant une fréquence de coupure appropriée.
- Use una red divisora con una frecuencia de corte apropiada.




Fig. 3 Figura 3

riangleCaution

The sensitivity of the power amplifier should be set to the same value as the pre-output volume of the CD player or Tuner.

∴ Attention

La sensibilité de l'amplificateur de puissance doit être réglée au même niveau que le volume de sortie du lecteur de CD ou du tuner.

rianglePrecaución

La sensibilidad del amplificador de potencia debe ajustarse al mismo volumen de la salida de preamplificador del reproductor de CD o sintonizador.

Specifications

 ${\tt KENWOOD\ follows\ a\ policy\ of\ continuous\ advancements\ in\ development.\ For}$ this reason specifications may be changed without notice.

Subwoofer. .300 mm (12") Glass Fiber Honeycomb Cone Nominal Impedance4 Ω ...1,400 W Peak Input Power... Rated Input Power ..

Free Air Resonance25 Hz Frequency Response30 - 700 Hz7,000 g (15.4 lb) Net Weight..

Caractéristiques

KENWOOD applique une politique de progrès continus. Les caractéristiques peuvent donc être modifiées sans préavis

Subwoofer Cône en	nid d'abeilles en fibre de verre de 300 mr
Impédance nominale	4 Ω
Entrée de crête momentanée	1.400 W
Entrée nominale	350 W
Niveau de pression sonore de sortie	91 dB / W à 1 m
Résonance air libre	25 Hz
Réponse en fréquence	30 - 700 Hz
Poids net	7.000 g

Especificaciones

Peso neto.

KENWOOD sigue una política de avances continuos en el campo del desarro-Ilo. Por esta razón, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


.7.000 a


Altavoz de frecuencias rultrabajas


Respuesta de frecuencia

... 300 mm Cono de tipo honeycomb de fibra de cristal Impedancia nominal4Ω Potencia máxima de entrada1.400 W Potencia de entrada nominal.. Sensibilidad .91 dB / W bis 1 m ..25 Hz ..30 - 700 Hz Resonancia al afire libre


Dimensions Dimensions Dimensiones









Recommended Enclosures














Recommended Enclosure

Type	Inner Volume	W	Н	D1	D2	Mounting Hole	Port Diameter d	Port Length I	Displacement
SEALED	0.8 cu.ft	773 mm	362 mm	107 mm	172 mm	282 mm	_	_	0.061 cu.ft
PORTED	(22.6 Liter)	(30 - 7/16 in.)	(14 - 1/4 in.)	(4 - 3/16 in.)	(6 - 3/4 in.)	(11 - 1/8 in.)	76 mm (3 in.)	355 mm (14 in.)	0.061 Cu.it

Technical specifications

	SYMBOL	UNIT	VALUE
Nominal Impedance	Z	Ω	4
DC Resistance	Revc	Ω	3.2
Voice Coil Inductance	Levc	mH	2.8
Piston Area	Sd	sq.m	0.049
Force Factor	BL	T⋅m	11.58
Value Assertis Compliance	Vas	liter	70.87
Volume Acoustic Compliance		cu.ft	2.502
Moving Mass	Mms	g	187.8
Resonance Frequency	Fs	Hz	25.2
Mechanical Q Facto	Qms		4.719
Electrical Q Facto	Qes		0.709
Total Q Facto	Qts		0.617
Peak Power		W	1,400
Peak Excursion	Xmax	mm	8.5
Disculation of		сс	1,740
Displacemen		cu.ft	0.061
Mounting Depth		mm (in.)	100 (3 - 15/16)
Weight of Magnet		g (oz)	1,370 (48.2)
Voice Coil Diamete		mm (in.)	65 (2 - 9/16)